

Montera våra gardinskenor.

Använd alla de fästen som är medskickat för att förhindra att skenan sitter löst eller trillar ner, har du fler än två fästen, fördela dem jämt längs hela gardinskenans bredd.

1, Märk ut vart du skall montera dina fästen.

- Om du är i behov utav att förborra, förborra hålen.
- Om du är i behov utav pluggar, plugga dina förborrade hål.

2, Skruva fast dina fästen.

- Se till att skruven du skall använda är lagom tjock och har en passande längd för just ditt montage.
- Sätt skruven längst in i skåran på gardinskenan.
- Se till fästena sitter rakt monterat, med den plattaste delen in mot väggen.



3, Sätt upp gardinskenan.

- Haka i alla fästen i spåret baktill på skenan. Ha skenan lite vinklad in mot rummet medens du hakar i fästena.
- Passa in skenan sidleds, så att du har lika stort glapp på höger och vänster sida om väggen.
- Knäpp fast skenan genom att vinkla ovankanten upp i taket. Nu ska de knäppa till ordentligt!

Har du svårt att knäppa fast skenan kan det underlätta att lätta lite på skruvarna, bara ett halvt varv. Och sedan skruva fast skruvarna igen när skenan är fastknäppt.

- Känn efter att skenan sitter fast på alla fästen och att alla skruvar är ordentligt fastskruvade.

4, Nu kan du hänga upp dina gardiner!